






Instrukcja montażu szczęki zaciskowej kija teleskopowego

(dotyczy kija 2x3m [8513], 3x3m [8523] oraz 4+4+3m [8530])

Krok 1.		<p>Po rozpakowaniu kija powinieneś zobaczyć trzy rurki wewnątrz zielonej części zaciskowej. Uwaga: w przypadku braku którejs z nich przechyl kij do góry nogami w kierunku podłogi.</p>
Krok 2.		<p>W przypadku gdyby któraś z rurek zahaczyła się o zielony zacisk, ustaw ją w prawidłowej pozycji obracając kij w dowolnym kierunku. W wyjątkowych sytuacjach należy odblokować rurki manualnie podnosząc delikatnie ich ścianki.</p>
Krok 3.		<p>Nałóż największą nakrętkę na wszystkie rurki i dokręć ją nieznacznie do będącej już na kiju zielonej części zaciskowej.</p>
Krok 4.		<p>Nałóż następną część zaciskową na kolejną rurkę o mniejszej średnicy od poprzedniej.</p>

<p>Krok 5.</p>		<p>Rozchylając szczęki zacisku (np. płaskim śrubokrętem) nasuń go na rurkę o większej średnicy, w której wycięte są charakterystyczne otwory w kształcie kwadratu. Ułatwisz sobie zadanie stosując technikę przytrzymywania każdej ze szczęk w pozycji otwartej.</p>
<p>Krok 6.</p>		<p>Upewnij się, że wszystkie 3 zaciski umiejscowiły się w odpowiednich otworach rurki. Dociśnij delikatnie każdą ze szczęk, gdyby tak nie było. Następnie dokręć nakrętkę.</p>
<p>Krok 7.</p>		<p>Na koniec nałóż reduktor stożkowy, który zamontujesz wciskając jednocześnie 2 wystające bolce. Aby ułatwić zadanie, poruszaj delikatnie reduktorem do momentu, gdy bolce same "wskoczą" w odpowiednie otwory.</p>
<p>Krok 8.</p>		<p>Tak powinien wyglądać prawidłowo zmontowany kij.</p>